

DiGATTO Utility 使用方法

在 DiGATTO CD 的 driver 目录下有一个 digautls.exe 可执行文件,双击运行出现:

DIGATED stillty							
farve Ioils Hilp							
Server Name	Server Posten	Podz	IP Address	MAC Address	Feroware Vetsion	Pacowood	

可以使用菜单方式运行或图标快捷键的方式,



在局域网上查找 DiGATTO 终端服务器

DIGATTO utility						_ D X
Server Tools Help						
S 😫 🍕) 🗗 🏹	စ္				
Server Name	Server Position	Parts	IP Address	MAC Address	Firmware Version	Password
DIGATTO		8	192.168.0.233	00 0D 7A 04 00 1F	2.2e	N
DIGATTO	yuan	4	192.168.0.232	00-0D-7A-04-00-10	2.20	N
		DiGA	ATTO:			
		1				
		1				
		~~				
1						

找到后,会在列表中出现终端服务器的名称,位置,端口数目,MAC 地址,版本信息,有 无设置密码。

注意:只有 Ver2.0 版本以上的终端服务器才能被查找到。



	、IP 地址进行查封	Ì				
DIGATTO utility						_ 🗆 X
Seinen Toop Reb	i 🖗 🐊	5 💡				
Server Name	Server Position	Parts	IP Address	MAC Address	Firmware Version	Password
DIGATTO		8	192.168.0.233	00-0D-7A-04-00-1F	2.2e	N
DIGATTO	juan	4	192,168.0.232	00-00-7A-04-00-10	2.20	N
	Input	the IP addres		×		
	192	168.0.233		DK.		
			_	Cancel		

以下四项若配置了管理员密码,则必须输入密码才可以设置

Input the device password		×
****	OK	
,	Cancel	



下载 Firmware 软件,在相应目录选中.hex 文件下载

Open firmware	file			<u>? ×</u>
查找范围(<u>I</u>):	₩2.2e	•	(÷ 🔁	I 💣 🎟 -
ts_diga2.2c.	hex			
, 文件名 @():	ts_diga2.2c		_	打开(0)
文件类型 (I):	Hex files(*.hex)		•	□□□

运行后出现



DIGATTO utility Server Tools Help						_ D ×
8	چ 🗟 🗼	3 💡				
Server Name	Server Position	Parts	IP Address	MAC Address	Firmware Version	Password
DIGATTO		8	192 168 0 233	00 0D 7A 04 00 1F	2.2e	N
DIGATTO	yuan	4	192 168 0 232	00-00-7A-04-00-10	2.20	N
	_	20	12			

升级后终端服务器重新启动,升级完成

临时改变终端服:	务器的 IP 地址
Input the IP address	×
192.168.0.234	ОК
	Cancel

输入新的 IP 地址后,可以 Telent 至临时改变的新 IP 地址上,在 Servre 选项中改变 IP 后保存新地址重新启动生效。注意此时原有的 IP 和临时的 IP 地址都可以 PING 通

杀端口,重新置位端口,以4口为例

Kill ports	×
	<u>K</u> il
	<u>E</u> xit

选中要杀的端口,选中后变红,再单击恢复,按 kill 执行,端口变红后即生效。

kiir ports	×
	<u>K</u> ill
	<u>E</u> xit



